



ふと操作を忘れてしまった、 そんなとき役に立つ

NEC

初版 2006年4月 NEC 353-810601-531-A Printed in Japan

このマニュアルは再生紙(古紙率:

●「サポートナビゲーター」でパソコンの使い方を学ぶ



①デスクトップにある 🌊 をダブルクリック

②目的に合った項目をクリック

基本操作は、「バソコンのいろはII」で実際に操作しながら学習できます。「バソコンのいろはII」は、「ソフトナビゲーター」から起動できます。



●ソフトの始め方

~ソフトナビゲーターからの起動~



- ① デスクトップにある **沙** をダブルクリック 「スタートメニュー」の「ソフトを探すソフトナビゲー ター」から起動することもできます。
- ②ステップ1、ステップ2で目的に合った項目を クリック
- ③「ソフトを起動する」をクリック 選択したソフトによっては「インストールして起動」 と表示されます。その場合は「インストールして起動」をクリックしてください。

■スタートメニューを使う

ここをクリック

(画面左下の 🐠 📨 をクリックすると、スタートメニューが表示されます。)



保存したファイルの詳細を見るときは ここをクリック

- Windowsの機能説明を見るときは ここをクリック

■パソコンを終了するときは 00 をクリック



- 🔟 をクリック

しばらくすると自動的 に電源が切れます

- ※記載している画面は、実際の画面と多少異なることがあります。
- ※Media Center Editionでは、画面の配色などが異なることがあります。

文字の入力

●入力する文字を切り換える

∰を押す

日本語を入力できる状態と半角英数字を入力できる状態が切り換わります

状態はここで確認できます

日本語入力

半角英数字入力

● あ般 👺 🦸



●「、」「。」「一 (音引き)」を 入力する



表中の「�shift +」は、�shift を押したままキーを 押すことを表しています

●カタカナに変換する

たけ

○全角カタカナに変換

^{F7} を押す

タケ

○半角カタカナに変換

F8 を押す

妙

●アルファベットに変換する

た(ナ

◎全角アルファベットに変換

F9 **を押す**

take

◎半角アルファベットに変換

F10 を押す

take

●文字を削除する

あいうえお

Back Space を押す あうえお

Delete または Del SysRq を押す

あいたお

●アルファベットの大文字を 入力する

©Shift を押したままアルファベットの キーを押す

を押したまま 響を押すと、 マークの付いたランプが点灯し、 大文字が続けて入力できます

●文字を上書きしたり挿入する

ACD 「A」の後ろに「B」を入れる場合

◎上書き

CがBに 上書きされた

入力済みの文字を消して 新しい文字を入力します


A B D

◎挿入

Bが挿入された

入力済みの文字を残して 新しい文字を挿入します ABCD

- ・ [mser] または [mser] を押すと上書きと 挿入が切り換わります
- ソフトによっては、現在の状態を 確認できます



上書きの状態がウィンドウの下端に表示されている例

文字の入力

●漢字に変換する

①読みを入力

こうかん

② (スペース)を押して変換

<u>交换</u>

③ Finter を押して確定

入力したい漢字が出てこ ないときは、②で

(スペース) を 続けて押すと、別の漢字 が表示されます

・ が表示されている同音 意義語は、ポイントする と意味が表示されます



2/19

<u>=</u> ≣↓

●文節を切り換える

① (スペース)を押して変換

今日歯医者へ行きました

② ☆Shift を押したまま ← または → を押して、変換する文字の範 囲を変える

きょうは<mark>いしゃへ行きました</mark>



③ (スペース)を押して変換

今日は医者へ行きました



4 を押して確定

●文字や記号を入力する

次の記号は、漢字と同じように読みを入力して記号に変換できます。

入力したい文字	読み
\bigcirc	まる
	しかく
$\triangle \blacktriangle \triangledown \blacktriangledown \cdots$	さんかく
☆★ ※	ほし
$\uparrow \downarrow \longleftarrow \rightarrow$	やじるし
[][]()()()""	かっこ
~	から
No.	なんばー
Ŧ	ゆうびん

入力したい文字	読み
TEL	でんわ
\triangleright	おんぷ
×	かける/ばつ
÷	わる
	てん
(株)	かぶ
々川	おなじ
ケ	け
1234	いち、に、さん、し

これらの文字や記号、半角のカタカナなどを電子メールで使用すると、受け取った相手が読むときに 正しく表示されない(文字化けする)ことがあります。電子メールでは使わないようにしましょう。

ローマ字つづり一覧表

あ	しり	う	え	お
А	I	U	Е	0
か	き	<	け	こ
KA	KI	KU	KE	KO
さ	U	す	せ	そ
SA	SI SHI	SU	SE	SO
TA	<u>ち</u> TI	フ TU	TE	ے TO
	CHI	TSU		
は	NI [Z	ぬ NILI	ね	<u>の</u>
NA は	NI ひ	NU	NE ^	NO (\$
HA	HI	ふ HU	HE	HO
		FU		
ま	み	む	め	<u> </u>
MA	MI	MU	ME	MO
が	ぎ	ぐ	げ	ご
GA	GI	GU	GE	GO
ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
ZA	ZI JI	ZU	ZE	ZO
だ	ぢ	ブ	で	ے ک
DA	DI	DU	DE	DO
ば	び	131	べ	ぼ
BA	BI	BU	BE	ВО
ぱ	ぴ	<i>IS</i> i	~` DE	ぽ
PA	PI	PU	PE	PO
きゃ KYA	きぃ KYI	きゅ KYU	きぇ KYE	きょ KYO
U#	しい	L b	NIE L =	しょ
SYA SHA	SYI	SYU SHU	SYE SHE	SYO SHO
ちゃ	ちぃ	ちゅ	ちぇ	ちょ
TYA	TYI	TYU	TYE CHE	TYO
CHA	CYI	CYU	CYE	CHO CYO
にゃ	にい	にゅ	にぇ	にょ
NYA	NYI	NYU	NYE	NYO
ひゃ	ひい	ひゅ	ひぇ	ひょ
HYA	HYI	HYU	HYE	HYO
みゃ	みい	みゅ	みえ	みよ
MYA	MYI	MYU	MYE	MYO

		ゆ	いえ	ょ
YA		YU	ΥE	YO
5	り	る	れ	ろ
RA	RI	RU	RE	RO
わ	うい		うぇ	を
WA	WI		WE	WO
ん				
NN				
あ	い	う	え	お
LA XA	LI XI	LU XU	LE XE	LO XO
や	ΛI	ゆ	/L	よ
LYA		LYU		LYO
XYA		XYU		XYO
		つ※		
		LTU		
※:子音を2	2回続けて押し	XTU しても入力で	きます	
りゃ	りい	りゅ	りえ	りょ
RYA	RYI	RYU	RYE	RYO
ぎゃ	ぎい	ぎゅ	ぎぇ	ぎょ
GYA	GYI	GYU	GYE	GYO
じゃ	じい	じゅ	じぇ	じょ
じゃ ZYA	じぃ ZYI	じゅ ZYU	じぇ ZYE	じょ ZYO
7YA	ZYI	ZYU JU	ZYE	ZYO JO
ZYA JA JYA	ZYI JYI	ZYU JU JYU	ZYE JE JYE	ZYO JO JYO
ZYA JA JYA ぢゃ	ZYI JYI ぢぃ	ZYU JU JYU ぢゅ	ZYE JE JYE ぢぇ	ZYO JO JYO ぢょ
ZYA JA JYA が DYA	ZYI JYI <mark>ぢぃ</mark> DYI	ZYU JU JYU ずゅ DYU	ZYE JE JYE がえ DYE	ZYO JO JYO ちょ DYO
ZYA JA JYA がや DYA でゃ	ZYI JYI ぢぃ	ZYU JU JYU ぢゅ	ZYE JE JYE ガえ DYE	ZYO JO JYO ぢょ DYO でょ
ZYA JA JYA ぢゃ DYA でゃ DHA	ZYI JYI ぢい DYI でい DHI	ZYU JU JYU ちゅ DYU でゅ DHU	ZYE JE JYE ぢぇ DYE でぇ DHE	ZYO JO JYO ちょ DYO でょ DHO
ZYA JA JYA ぢゃ DYA でゃ DHA びゃ	ZYI JYI ぢぃ DYI でぃ DHI びぃ	ZYU JU JYU ぢゅ DYU でゅ DHU びゅ	ZYE JE JYE ぢぇ DYE でぇ DHE びぇ	ZYO JO JYO ちょ DYO でょ DHO びょ
ZYA JA JYA ぢゃ DYA でゃ DHA びゃ BYA	ZYI JYI ちい DYI でい DHI びい BYI	ZYU JU JYU ちゅ DYU でゅ DHU びゅ BYU	ZYE JE JYE ぢぇ DYE でぇ DHE びぇ BYE	ZYO JO JYO ちょ DYO でょ DHO びょ BYO
ZYA JA JYA ぢゃ DYA でゃ DHA びゃ	ZYI JYI ぢぃ DYI でぃ DHI びぃ	ZYU JU JYU ぢゅ DYU でゅ DHU びゅ	ZYE JE JYE ぢぇ DYE でぇ DHE びぇ	ZYO JO JYO ちょ DYO でょ DHO びょ
ZYA JA JYA ちゃ DYA でゃ DHA びゃ BYA ぴゃ	ZYI JYI 考い DYI でい DHI びい BYI ぴい	ZYU JU JYU ちゅ DYU でゅ DHU びゅ BYU ぴゅ PYU	ZYE JE JYE ちえ DYE でえ DHE びえ BYE ぴえ	ZYO JO JYO ちょ DYO でよ DHO びよ BYO ひよ
ZYA JA JYA ちゃ DYA でゃ DHA びゃ BYA ぴゃ	ZYI JYI ぢい DYI でい DHI びい BYI ぴい	ZYU JU JYU ちゅ DYU でゅ DHU びゅ BYU ぴゅ	ZYE JE JYE ぢえ DYE でえ DHE びえ BYE ぴえ PYE	ZYO JO JYO ちょ DYO でょ DHO びょ BYO ひょ PYO
ZYA JA JYA ちゃ DYA でゃ DHA びゃ BYA ぴゃ PYA	ZYI JYI ちい DYI でい DHI びい BYI ぴい PYI てい	ZYU JU JYU ちゅ DYU でゅ DHU びゅ BYU ぴゅ PYU てゅ	ZYE JE JYE ザえ DYE でえ DHE びえ BYE ぴえ PYE てえ	ZYO JO JYO ちょ DYO でよ DHO びよ BYO ぴよ PYO てよ
ZYA JA JYA ちゃ DYA でゃ DHA びゃ BYA ひゃ PYA てゃ	ZYI JYI ちい DYI でい DHI びい BYI ぴい PYI	ZYU JU JYU ちゅ DYU でゆ DHU びゆ BYU ぴゅ PYU てゆ THU	ZYE JE JYE ザえ DYE でえ DHE びえ BYE ぴえ PYE てえ	ZYO JO JYO ちょ DYO でよ DHO びよ BYO ぴよ PYO てよ THO
ZYA JA JYA ちゃ DYA でゃ DHA びゃ BYA ひゃ PYA てゃ THA ふゃ	ZYI JYI ちい DYI でい DHI びい BYI ひい PYI てい THI ふい	ZYU JU JYU ちゅ DYU でゅ DHU びゅ BYU ぴゅ PYU てゅ THU ふゅ	ZYE JE JYE ザえ DYE でえ DHE びえ BYE ぴえ PYE てえ THE ふえ	ZYO JO JYO ちょ DYO でよ DHO びよ BYO ぴよ PYO てよ THO
ZYA JA JYA ちゃ DYA でゃ DHA びゃ BYA ひゃ PYA てゃ THA ふゃ FYA	ZYI JYI 考い DYI でい DHI びい BYI ぴい PYI てい THI ふい	ZYU JU JYU ちゅ DYU でゅ DHU びゅ BYU ぴゅ PYU てゅ THU ふゅ	ZYE JE JYE ジえ DYE でえ DHE びえ BYE ぴえ PYE てえ THE ふえ FYE	ZYO JO JYO ぎょ DYO でよ DHO びよ BYO でよ PYO てよ THO ふよ
ZYA JA JYA ちゃ DYA でゃ DHA びゃ BYA ぴゃ PYA てゃ THA ふゃ FYA	ZYI JYI ガル DYI でい DHI びい BYI プい PYI てい THI ふい FYI	ZYU JU JYU ちゅ DYU でゅ DHU びゅ BYU ぴゅ PYU てゅ THU ふゅ	ZYE JE JYE ガえ DYE でえ DHE びえ BYE ぴえ PYE てえ THE ふえ FYE	ZYO JO JYO ちょ DYO でよ DHO びよ BYO でよ PYO てよ THO ふよ FYO

ホームページを見る

●アドレス (URL) を入力してホームページを見る

①すでに入っているアドレスをクリック 反転表示になります



②アドレスを半角英数字で入力



③ 🕞 移動 をクリック




■アドレス入力に必要な記号の入力のしかた

(製)を押して、半角英数字で入力



●ホームページを見るのに便利なボタン

- 慰 ひとつ前のページに戻る
- 表示している内容を最新に更新する



ごれまでに見たホームページの 一覧を表示する



●ホームページの画像を保存する



・①画像を右クリック

② 「名前を付けて 画像を保存」を クリック




③保存先とファイル名を決めて保存

ウィンドウやファイルの操作


●ウィンドウサイズを変える

ウィンドウの枠や右下の■をポイントし、ポインタの形が変わったらドラッグ




●ボタンでウィンドウを操作する

ウィンドウ右上のボタンをクリック



☑のときは、もとのサイズに戻る

閉じる/ソフトを終了





保存場所やファイル名を設定して保存。 保存が完了すると終了します

※表示される画面は場合によって異なります

●タスクバーでウィンドウを操作する



使用中のソフトや開いているフォルダ名 がボタン表示されます

■ ボタンをクリック

選択したボタンのウィンドウが

一番手前に表示されます

ウィンドウが最小化されたときは、

もう一度ボタンをクリックするともとに戻ります

●ファイルの移動とコピー

◎移動

タスクバー・

ファイルのアイコンを移動先に ドラッグ&ドロップ



異なるドライブへの移動は

むShift を押したままおこないます

◎コピー

